

# AV-MPxxxE

## Li-Ion oplader



## Betjenings manual

### Indledning:

Tillykke med din nye Li-Ion oplader til video-/digitalkamera batterier.

Opladeren er med den nyeste teknologi, og vi håber, at du får meget glæde af den.

Opladeren kan både bruges i hjemmet (medfølgende net-adapter) og i bilen (medfølgende cigartænder-kabel).

### Pakkens indhold:

- 1 stk. oplader (incl. kontaktplade)
- 1 stk. net-adapter med Euro-stik
- 1 stk. cigartænder-kabel
- 1 stk. manual (denne)

**Ved brug i hjemmet med 230vAC/50Hz anvendes den medfølgende net-adapter.**

**Ved brug i bilen med 12vDC anvendes cigartænder-kabel.**

### Instruktion:

1. Tilslut net-adapteren til stik-kontakten.  
(eller cigartænder kablet til bilens cigartænder-stik)
2. Tilslut net-adapteren (eller cigartænder-kablet) til laderens DC-indgang.
3. "STATUS" indikatoren lyser rød, når laderen er klar, og "CHARGE" indikatoren blinker grøn, når den afventer isætning af batteri.
4. Isæt batteri i opladeren. "CHARGE" indikator lyser rød.
5. "CHARGE" indikatoren lyser skiftevis rød/grøn, når batteripakken er min. 90% opladet.
6. Når batteriet er fuldt opladet, lyser "CHARGE" indikatoren vedvarende grøn.
7. Herefter tages batteriet ud af opladeren.
8. Afbryd opladeren ved at slukke for stik-kontakten og fjerne alle ledninger. "CHARGE" og "STATUS" indikatorerne slukkes.